

# ELEKTRIARVESTI E450 KASUTUSJUHEND



- 1 Arvesti ekraan
- 2 Lülitи elektri välja- ja sisselülitamiseks

## 1. Arvesti ekraan

Arvesti ekraanil saab vaadata tarbitud kilovatt-tunde kokku või eraldi päeval ja öösel tarbitud koguseid. Selleks vahelduvad Elektrinäidud ÜLD, PÄEV ja ÖÖ ekraani paremas servas automaatselt 15-sekundilise vahega. Ekraani vasakus allääres olev tähis (näiteks 15.8.1) näitab, milline elektrinäit ekraanil kuvatud on.

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 15.8.0 ▾      | <b>152</b> | kWh |
| Selle tähis ekraani allääres on 15.8.0 |            |     |
| <input type="checkbox"/> 15.8.1 ▾      | <b>100</b> | kWh |
| Selle tähis ekraani allääres on 15.8.1 |            |     |
| <input type="checkbox"/> 15.8.2 ▾      | <b>52</b>  | kWh |
| Selle tähis ekraani allääres on 15.8.2 |            |     |

## 2. Lülitи elektri välja- ja sisselülitamiseks

Soovides elektri oma tarbimiskohas välja lülitada (näiteks suvilast pikemalt lahkudes) kasutage selleks ainult arvestil olevat LÜLITIT.



**Elektri väljalülitamiseks** vajutage vähemalt 2 sekundiks LÜLITILE. Oodake (ligikaudu 8 sekundit) kuni kostub klöpsatus ja arvesti ekraani vasakul serval olev ruudumärk jäab vilkuma. Nüüd on elektre tarbimiskohas välja lülitatud.



**Elektri sisselülitamiseks** vajutage vähemalt 2 sekundiks LÜLITILE. Oodake (ligikaudu 8 sekundit) kuni kostub klöpsatus ja arvesti ekraani vasakul serval olev ruudumärk ei vilgu enam. Nüüd on elektre tarbimiskohas taas sisse lülitatud.